インターロック系統図

電源系統（DC24[V]）
信号系統

P-1105
(A100)
左上
XJ19
DC24[V]
包装機 / 貼機
制御基板

XJ8
16
17

前カバー
S101
3
4
1
2
ⓐ
ⓑ

X100R X100P
1 2 3 4

非常停止
S100
2YE
1YE
17
22


非常停止 SW
S100

安全 SW
S101.S200.S300.S301

ⓐ ⓑ ⓘ ⓙ
7 8 13 14
左上 XJ7
P-1105(A100)

Ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ
22 23 19 20 3 4
左下 XJ8
P-1105(A300)

電磁接触器
K100 K101



フィルム交換扉
S302
3
4
1
2
Ⓒ
ⓓ

X306R X306P
1 2

X102P X102R
1 2 3
X


X101P X101R
1 2

フィルム除去扉
S200
3
4
1
2
ⓖ
ⓗ


供給引出
S301
3 4
1 2

X301R X301P
1 2 3 4
ⓔ ⓕ

K100
K101



2019.5.16 作成
2021.2.9 改定




P-1163 P-1100 (A10) 下

X100R X100P

1	1
2	2
3	3
4	4

P-1105(A300) 下

X306R X306P



P-1105(A300) 下

1	1
2	2

P-1105(A100) 下


X102P X102R


1	1
2	2
3	3

P-1105(A100) 下

X101P X101R

1	1
2	2





P-1105(A300) 下

X301R X301P

1	1
2	2
3	3
4	4

